


INSTRUCCIONES DE USO

Denominación	TRAFICGARD – Sistema de ajuste Malla de acero
Descripción	Rejilla separadora para perros y cargas, ajuste
Nos de pedido	20008000, 20008001, 20008002, 20008003 20008004, 20008005, 20008006, 20008007
Fijación	En las barras del reposacabezas
Uso previsto	En coches y familiares
Modelo y variantes	Tallas de XXXS hasta XXL






kleinmetall GmbH
Hainstraße 52
63526 Erlensee
Phone +49 6183.91120-0
Fax +49 6183.72152
E-Mail info@kleinmetall.de
www.kleinmetall.de

¡**Sírvase leer con atención las presentes instrucciones de uso y conservarlas en un lugar apropiado que permita su consulta posterior. Asegúrese cada vez antes de ponerse en marcha de que la rejilla quede debidamente instalada.**








1. Rejilla TRAFICGARD ALLROUND
2. Elemento de unión plástico con tornillos
3. Soporte de reposacabezas con tornillos
4. Casquillos compensadores
5. Tornillo de tope
6. Barra de conexión con engranaje
7. Arandela dentada
8. Tornillo moleteado M8
9. Llave Allen®


ATENCIÓN:
En el caso de los vehículos con reposacabezas activos, ¡consulte a su concesionario antes del montaje! ¡Asegúrese de que los sistemas de cinturones tengan libertad de movimiento!



INSTRUCCIONES DE USO



INSTRUCCIONES DE USO



Utilización:

La rejilla para transporte de perros en coche se puede quedar en el vehículo. Asegúrese de que la rejilla separadora esté colocada en el centro del vehículo y que todas las piezas de montaje estén bien apretadas.

Deje los dos asientos en los que se monta la rejilla a la misma altura.

Avisos de seguridad:

- Antes de cada viaje, compruebe de nuevo los elementos de fijación. Apriete los tornillos y las abrazaderas si es necesario.
- Siempre asegure las cargas pesadas adicionalmente con correas tensoras.
- Está prohibido transportar personas detrás de la rejilla separadora.
- En los vehículos equipados con airbags de ventana, asegúrese de que haya suficiente espacio libre hasta el techo interior lateral.

Limpieza:

Quitar de vez en cuando especialmente la suciedad y los pelos de todas las piezas de montaje y de la rejilla con lejía de jabón neutro.

Aviso importante relativo al mantenimiento:

Llevar a cabo mantenimientos periódicos (controles visuales) y sustituir la rejilla TRAFICGARD Sistema de ajuste Malla de acero por una nueva cuando esté dañada o gastada.