


MONTAGEHANDLEIDING

Productnaam TRAFICGARD – Systeem-pasvorm staalmaas
Productbenaming Bagage- en hondenrooster pasvorm
Deel-nr. 20008000, 20008001, 20008002, 20008003
 20008004, 20008005, 20008006, 20008007
Bevestiging Aan de hoofsteunen van het voertuig
Bruikbaarheid Personen- en combivoertuigen
Type en uitvoering Grootten van XXXS tot XXL






kleinmetall GmbH
 Hainstraße 52
 63526 Erlensee
 Phone +49 6183.91120-0
 Fax +49 6183.72152
 E-Mail info@kleinmetall.de
 www.kleinmetall.de

! Deze handleiding aandachtig lezen en op een veilige plaats thuis bewaren.
! Vóór elke rit verzekeren dat uw rooster correct bevestigd is!









1. Rooster TRAFICGARD ALLROUND
2. Kunststof verbindingselement met schroeven
3. Hoofdsteenhouder met schroeven
4. Aanpassingshulzen
5. Klamschroef
6. Verbindingsstang met tanden
7. Tandschijf
8. Kartelschroef M8
9. Zeskantsleutel

OPGELET:
 Bij voertuigen met actieve hoofdsteunen gelieve vóór de montage advies te vragen aan uw voertuigdealer!
 Op soepele werking van de riemsystemen letten!



MONTAGEHANDLEIDING





Bediening:

Het transportrooster kan in het motorvoertuig blijven. Verzekert dat het rooster in het midden gemonteerd is en dat alle montagegedelen stevig aangetrokken zijn. **Laat de twee zittingen, waaraan het rooster gemonteerd is, op dezelfde hoogte.**

Veiligheidsaanwijzingen:

- De bevestigingselementen vóór elke rit opnieuw controleren!
Wanneer nodig, schroeven en klemmen opnieuw vasttrekken.
- Zwaar te laden materiaal altijd bijkomend met spanriemen borgen.
- Het transport van personen achter het scheidingsrooster is verboden.
- Bij voertuigen, die met vensterairbags uitgerust zijn, op voldoende vrije ruimte naar de zijdelingse plafondbekleding letten.

Reinigingsaanwijzingen:

Van tijd tot tijd alle montagegedelen en het rooster met neutrale zeeploeg van vuil en haren ontdoen.

Belangrijke onderhoudsaanwijzing:

Voer regelmatig onderhoudswerkzaamheden (visuele controles) uit TRAFICGARD Systeem pasvorm staalmaat bij beschadiging en/of slijtage.